

ハンディファン保証書兼取扱説明書

製品仕様

サイズ：149×70×20mm
本体重量：75g
電源：USB 充電式
バッテリー容量：800mAh
電力：5W
充電入力：DC5V/1A 出力：5V/1A
連続使用時間：1～1.5時間（風力による）
材質：ABS、電子部品、塩化ビニール
付属品：充電ケーブル、ストラップ、白箱

使用方法

1. 付属の USB ケーブルで充電後、電源ボタンを押す。
2. 電源ボタンを押すたびに風量が「弱 → 中 → 強 → OFF」の順に切り替わります。

ハンディファンの各部名称



※1 充電中は充電インジケータが赤く点滅し、完了すると点滅が終了してランプが点灯します。

注意事項

- ※髪の毛、皮膚、衣服が絡まると危険なため十分に注意して使用してください。
- ※乳幼児などお子様の手の届くところには置かないでください。
- ※衝撃は発火の原因になります。落下・強い圧力にご注意ください。
- ※製品が濡れた状態で使用しないでください。
- ※充電中は使用しないでください。
- ※磁石に近づけないようにしてください。
- ※ガードは取り外し出来ません。
- ※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度により変化する場合があります。
- ※使用中の事故などについては当社は一切の責任を負いかねます。

保証とアフターサービス

本製品には、ご購入日から 180 日間の初期不良対応保証が付帯されています。

当社独自の保証制度により無償での返品・交換対応をいたします。

保証の対象は、通常使用下における製品の初期不良に限ります。ご使用者様の過失は対象外となります。

※初期不良とは、ご購入いただいた製品を初めてご使用いただいた際に、通常のご利用にもかかわらず発生した不具合を指します。

例：電源が入らない、正常に動作しない、明らかな破損、異音・異臭、外装に傷・割れがある、欠品など。

当社では、こうした症状が初期使用時に確認された場合、保証期間内であれば返品または交換にて対応いたします。

ご連絡の際は、不具合の詳細をご記入のうえ、下記までご連絡ください。

※プレゼントとして受け取られた方は、ご購入者様のお名前をお伝えいただけますと確認がスムーズです。

お問い合わせ先

FUN-CREATE 株式会社

E-mail: info@fun-create.co.jp

受付時間 平日 10:00～12:00、13:00～16:00 定休日 水、土、日、祝